

H.M.S ベンドキャップ (VC) 露出型

施工時のご注意

必ず施工前にナットの締め付けの確認をして下さい。

施工の際は、呼び・管の種類 (VU管、VP管) によって管を内径に接合・外径に接合 (VP管)、または短管を使用してVU管との接合にご使用ください。

必ず接着接合して下さい。接着しないと抜ける場合があります。

露出	40	50	75	100
65×50		本体内部にVU管40, VP管40が挿入可	本体内部にVU管50, VP管50が挿入可	
			本体外形にVP管65が接合可	
			短管を使用してVU管65が接合可	
100×75			本体内部にVU管75, VP管75が挿入可	
			本体外形にVP管100が接合可	
			短管を使用してVU管100が接合可	

